

Стеклообои «Nortex» – инструкция по применению

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Стеклообои, это тканый материал, состоящий из переплетенных стеклянных нитей и волокон (плотность от 110 до 230 грамм на 1 м²). Различные виды переплетения нитей и волокон позволяют получать полотна с различным текстурным рисунком. Полотно пропитывается водным дисперсионным связующим и после полимеризации скручивается в рулоны по 25м² или 50м² и упаковывается в термоусадочную пленку. Сырьем для производства стеклообоев являются минеральные экологически чистые материалы: кварцевый песок, сода, известь, доломит. Стеклообои не вызывают аллергии, не выделяют в воздух токсичных веществ, в них полностью отсутствует питательная среда для микроорганизмов. При этом они имеют высокую пожаробезопасность. Стеклообои имеют высокую прочность при растяжении, не поддаются гниению и сохраняют постоянство размеров. Наряду с пористостью, облегчающей их хорошую пропитываемость, они обладают также высокой химической стойкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Стеклообои используются в качестве финишного покрытия, с обязательной последующей покраской любыми красками, при этом проявляется текстура и рисунок стеклообоев, что придает поверхности оригинальный вид.

Для строителей важным качеством стеклообоев является возможность скрывать небольшие трещины (до 1,5 мм), русты, швы между панелями, получая идеально ровную поверхность. Используется в жилых помещениях, офисах, гостиницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных, школьных и др. общеобразовательных учреждениях. Стеклообои можно применять на различных по природе поверхностях. Их можно наклеивать на очищенные от пыли и других загрязнений бетонные и кирпичные поверхности, гипсокартон и ДСП (ДВП), деревянные и металлические основания. Стены оклеенные стеклообоями можно мыть, но в этом случае необходимо использовать для окрашивания краски стойкие к воздействию моющих средств. Окраска должна быть проведена не менее чем в два слоя.

ПОДГОТОВКА СТЕКЛООБОЕВ

Рулон нарезается на полотна необходимой длины с учетом припуска на подгонку рисунка.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется тщательно очистить поверхность от пыли и от старых обоев.

В случае необходимости, большие трещины и швы следует шпаклевать.

Пористые и впитывающие влагу поверхности грунтуются. В качестве грунтовки можно использовать разбавленный клей для стеклообоев, например, клей "Nortex".

НАКЛЕЙКА

Нанести клей для стеклообоев обильно с помощью валика на предварительно подготовленное основание для 2-3 полос. Уложить полотнища на влажный клей и хорошо разгладить обойным шпателем. Полотна укладываются стык в стык и сверху разглаживаются резиновым валиком. Для некоторых видов необходимо подогнать рисунок.

Первое полотно укладывать с помощью отвеса. Для лучшего результата, рекомендуется укладывать полотна в одно направление и в порядке разрезания рулона. Лишнее полотно отрезать по кромке стены с помощью ножа и шпателя.

Далее, после высыхания клея, стеклообои окрашиваются. Стеклообои могут быть окрашены латексными красками - полуматовой или глянцевой.

Заместитель генерального директора  Алексеев А.В.

ООО «НОРТЕКС»

101000, Россия, Москва,
Армянский пер, д. 4, стр. 1 АБ
Тел.: (495) 225-44-40 (многоканальный), факс: (495) 550-66-26
E-mail: info@nortex.com.ru; www.nortex.com.ru; www.nortex-chem.ru

ИНН 7701618743 КПП 770101001
р/с 40702810538120108720
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225