

Монтаж системы MINI в комплектации с пластиковыми навесными кронштейнами



Установка производится только на открывающуюся створку рамы.

1. Защелкните навесные пластиковые кронштейны в стандартные кронштейны.

2. Снимите защитный слой скотча и зацепите кронштейны за верхнюю часть створки (створку необходимо открыть).

Необходимо помнить, что в независимости от того, какое крепление используется, не закрытая часть цепочного механизма, должна смотреть вниз.

Дальнейшие действия повторяют пункты 2-5 монтажа в стандартной комплектации.